### SONY

### IC/カセットコーダー

#### 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、 火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書と別冊の「安全のため に「をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

# IC Recorder TCM-IC100

©2005 Sony Corporation

# 目次

はじめに		
こんなことができます	5	
ICレコーダーとは?		
- 準備する		
各部の名前	8	
乾電池を入れる	12	
コンセントにつないで使う	14	
基本的な使いかた	. 16	
ICメモリーに録音する	16	
ICメモリーの録音内容を聞く	22	
テープに録音する	26	
テープを聞く	31	
ICメモリーからテープへダビングする	36	
再生中に好きなところをダビングする	36	
スタート位置をあわせてダビングする-シンクロダビング	38	
<b>▶</b> いろいろな録音のしかた	. 42	
ICメモリーとテープに同時に録音する	42	
音がしたとき自動的に録音を始める-VOR機能	43	
外部マイクや他の機器から録音する	44	
外部マイク (別売り) から録音する	44	
他の機器から録音する	45	


▶ICレコーダーとしての便利な機能	47
時計を合わせる	47
表示を切り換える	49
録音内容を消去する	50
1件ずつ消去する	
すべての用件を一度に消去する	52
録音内容を分割する-区切り	53
表示を消す/誤操作を防止する— ホールド機能	55
▶カセットコーダーとしての便利な機能	56
録音の便利な機能を使う	56
テープカウンターを使う	56
後追い録音をする	
録音したものをすぐに聞く-ワンタッチレビュー	57
▶その他	58
電源について	58
ハンドストラップを使う	61
お手入れ	62
使用上のご注意	63
主な仕様	
故障かな?	68
ランプ表示一覧	73
保証書とアフターサービス	74
索引	75

#### ご注意

- 録り直しのきかない録音の場合は、必ず事前にためし録りをしてください。
- 本製品の不具合により、録音ができなかった場合、および録音 内容が破損または消去された場合、録音内容の補償については ご容赦ください。
- 本製品を使用したことによって生じた金銭上の損害、逸失利益 および第三者からのいかなる請求につきましても、当社は一切 その責任を負いかねます。
- あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断では使用できません。
- 本機の2倍モード(2.4cm/s)で録音したテープは、2倍モードの ないテープレコーダーでは正しく再生できません。

#### キャリングケースについて

本機についているキャリングケースは取りはずすことができます。



キャリングケースを取りはずすときは、ICレコーダー部の誤操作を防止するためにICホールドースイッチを矢印の方向にずらしておくことをお勧めします。

# はじめに

### こんなことができます

本機はICレコーダーとして、またカセットコーダーとしてお使いいただけるほか、ICレコーダー部で録音した大切な記録をテープにダビングして保管することができます。

ICメモリーに録音する (16ページ)。



ICメモリーの録音内容を聞く(22ページ)。 テープへダビングしたい部分を探します。



ICメモリーからテープへダビングする (36ページ)。


つづく→

### ICレコーダーとは?

本機は、ICメモリーを使用して手軽に声のメモなどを 録音できるICレコーダーを搭載しています。簡単な操 作で、録音や再生が手軽にできます。

#### ●録音

ICレコーダーでは、1回の録音が1つの用件として保存され、それぞれに用件番号がつきます。新しい用件は、自動的にメモリーの最後尾に録音されるため、テープレコーダーのように他の用件の上から録音してしまう失敗がありません。また録音を始めるところまで早送りや巻き戻しをする必要がないので、必要なときにすぐ録音を始められます。さらに、テープレコーダーと異なり、長時間の録音でもテープを裏返したり、入れ替えたりする手間がかからず連続して録音することができて、大変便利です。



#### ●再生


録音した用件は、テープレコーダーのように巻き戻し をする必要がなく、すぐに聞くことができます。ま た、表示窓の用件番号で、聞きたい用件を簡単に探し て聞くことができます。

#### ●消去

不要な用件は、簡単に消すことができます。 途中の用件を消すと、次の用件が自動的に繰り上がる ので、テープのようにブランクができません。



# 準備する




#### 共通

- 1 △ (電池交換)ランプ
- 2 電池入れ
- 3 DC IN 3Vジャック
- 4 VORスイッチ
- 5 ハンドストラップ 取り付け部
- ⑥ マイク(内蔵マイク)
- 7 イヤホンジャック
- 8 マイク(プラグイン パワー)ジャック\*

9 音量つまみ\*

音量「大」の方向に 凸点があります。

- IC/テープ録再モード(標準/2倍モード)スイッチ\*「標準」側に凸点があります。
- 11 スピーカー




#### ICレコーダー部

- 12 ICメモリー動作ラ ンプ
- 13 表示窓
- 14 ▶▶早送り/キューボタン
- 15 **◆◆巻**戻し/レ ビューボタン
- 16 消去ボタン
- 17 ICホールド→ ス イッチ

- 18 区切りボタン
- 19 日時表示/設定ボタン
- ② 用件選択⊕/⊝ボタン
- 21 録音●ボタン
- 22 停止■ボタン
- 23 再生 ▼ボタン\*
- 24 IC一時停止Ⅲボタン

#### 準備する(つづき)



カセットコーダー部

- 25 ●録音ボタン
- 26 ■停止ボタン
- 27 ◀再生ボタン\*
- 28 **▶▶巻**戻し/レ ビューボタン

30 テープ動作ランプ

31 テープカウンター リセットボタン

32 テープカウンター

33 テープー時停止 <u>←</u>スイッチ

\* 凸点(突起)があります。操作 の目印としてお使いくださ い。

#### 表示窓 (ICレコーダー部の内容を表示します)




- 1 消去表示
- 2 区切表示
- 3 録音日時表示
- 4 録再モード表示
- 5 用件番号/保存用件数表示
- 6 録音残り時間表示
- 7 カウンター、年月日、時刻、メッセージ表示など

つづく→

### 乾電池を入れる

ここでは乾電池での使いかたを説明します。付属のAC パワーアダプターをつないでコンセントで使うには、「コンセントにつないで使う」(14ページ)をご覧ください。

- **1** 電池入れのふたを押しながら矢印の方向へずらし、持ち上げます。
- 2単4形乾電池2本を入れます。



#### ご注意

新しい乾電池と使用した乾電池、または種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。

#### 乾電池を取り出すときは



#### 電池入れのふたがはずれたときは

電池入れのふたは、開けるときに過大な力を加える と、はずれるようになっています。はずれた場合は、 図のように取り付けてください。




つづく→

### コンセントにつないで使う

長時間の録音や、ダビング、同時録音などをする場合は、家庭用電源(コンセント)で使うと、電池消耗の心配がなく便利です。

- **1** ACパワーアダプター (付属) を本体のDC IN 3Vジャックにつなぎます。
- 2 ACパワーアダプターをコンセントにつなぎます。



#### ご注意

● この製品には、付属のACパワーアダプター(極性統一形プラグ・ JEITA規格)をご使用ください。それ以外のACパワーアダプターを 使用すると、故障の原因になることがあります。

#### 極性統一形プラグ



- ACパワーアダプターは、容易に手が届くような電源コンセントに接続し、異常が生じた場合は速やかにコンセントから抜いてください。
- ACパワーアダプターをで使用時は、以下の点にで注意ください。
  - 本機を本棚や組み込み式キャビネットなどの狭い場所に設置しないでください。
  - 火災や感電の危険をさけるために、本機を水のかかる場所や湿気 のある場所では使用しないでください。また、本機の上に花瓶な どの水の入ったものを置かないでください。

### ICメモリーに録音する


内蔵マイクですぐに録音できます。録音●ボタンを押すと、自動的にすべての用件の一番最後の部分に録音が追加されるので、テープのように録音されていない部分を探す必要がなく、すぐに録音が始められます。

例: 用件1 用件2 新しい用件 空きスペース

本機では最大99件の用件を録音できます。 ICメモリー録音中(一時停止中も含む)、カセットコーダー部は録音以外の操作ができなくなります。

### 録音モードを選ぶ

IC/テープ録再モードスイッチを 「標準」 または 「2倍モード」 に合 わせる



#### 録音可能時間について

最大録音時間は下記のとおりです。録音可能な残り時間は「録音残り時間表示」で確認できます。

標 準: 約7時間20分 通常の録音をするとき。

「2倍モード」のときより良い音

で録音できます。

2倍モード: 約14時間40分 講義、会議、口述、メモ録音な

どに適しています。音楽の録音 にはおすすめできません。

#### 録再モード表示について

録音モードを選ぶ際、表示窓の録再モード表示、および録音残り時間表示がIC/テープ録再モードスイッチに連動して切り換わらないことがあります。この場合、ICレコーダー部のボタンをどれか押すと、正しい録再モード表示に切り換わります。また、1分ごとに時計表示が変わる際に、あわせて正しい録再モード表示に切り換わります。


#### ご注意

- 録音中にIC/テープ録再モードスイッチを切り換えても、録音モードは録音を始めたときの状態のまま変わりません。
- 録音件数が99件未満でも、上記の録音可能時間に達するか、または録音時間が上記の録音可能時間の範囲内でも、録音件数が99件に達した場合、それ以上の録音はできません。

#### ICメモリーに録音する(つづき)

### 2 VOR (自動音声録音スタート) 機能を「切」にする

ここでは通常の録音のしかたを説明します。 VORスイッチは「切」にしてください。VOR機能を使って録音する場合は、「音がしたとき自動的に録音を始める」(43ページ)をご覧ください。



### 3 録音を始める

#### 停止中に、録音●ボタンを押す。

録音●ボタンは、録音中ずっと押し 続ける必要はありません。





#### 録音中の音を聞くには

別売りのイヤーレシーバーをイヤホンジャックに差し込むと、録音中の音をモニターできます。モニター音は音量つまみで調節できます(録音レベルは一定です)。

#### ご注意

イヤーレシーバーで録音中の音を聞くと、エコーのように聞こえることがありますが、録音内容に影響はありません。 つづく→

19

#### ICメモリーに録音する(つづき)

### 4 録音を止める

停止■ボタンまたはIC一時停止IIボタン、再生

ボタンのいずれかを押す。



IC一時停止■ボタン\* 録音が一時停止します。 (ICメモリー動作ランプ が赤く点滅し、表示窓に 「PAUSE」表示が点滅し ます。)

もう一度押すと、一時停止が解除されます。(先程録音していた用件に続けて録音することができます。)

#### 再生▶ボタン

録音が止まり、今録音した用件のはじめから聞く ことができます。



IC一時停止

#### ICメモリー動作ランプ

#### 停止■ボタン

録音が止まり、今録音した用件のはじめに戻ります。



\* 録音を一時停止して約1時間たつと、一時停止は解除され、録音停止になります。

#### 録音するときのご注意

- ICメモリー動作ランプが赤に点灯または点滅中は、電池をはずしたり、ACパワーアダプターを抜かないでください。データが破損するおそれがあります。
- マイクジャックに別売りマイクなどのオーディオコードをつないでいるときは、内蔵マイクでの録音はできません。つないだ機器またはコードをはずしてください。
- 録音中、本機に手などがあたったり、こすったり、カセットコーダー部の操作をすると雑音が録音されてしまいます。

#### ご注意

- より良い音質で録音したいときは、IC/テープ録再モードスイッチを「標準」に合わせてください。
- 録音を始める前に必ず☆(電池交換)ランプを確認してください。
- 長時間録音途中の電池交換を避けたいときは、付属のACパワーア ダプターをお使いください。
- 録音モードを混在して録音した場合、最大録音時間は任意に変化します。

#### 「FULL」表示について

録音中にメモリーがいっぱいになる(録音可能時間の上限に達する)と、自動的に録音が止まり、スピーカーから警告音が鳴り、表示窓に「FULL」表示が点滅します。不要な用件を消去してください(「録音内容を消去する」50ページ)。

# ICメモリーの録音内容 を聞く

あらかじめ録音してある用件を選んで聞くときは、手順 1から操作してください。今録音したばかりの用件を聞 くには、手順2を行ってください。

ICメモリー再生中(一時停止中を含む)、カセットコー ダー部はダビング以外の操作ができません。

### 用件番号を選ぶ



用件選択⊕または⊝ ボタンを押して、間 きたい用件の番号を 表示させる。

- ①:次の用件へ
- ⊝:前の用件へ






録再モード表示\*

選んだ用件を録音したときにIC/テープ 録再モードスイッチで設定したモード (「標準 | または [2倍モード]) が自動的に 表示されます。再生時にスイッチを切 り換える必要はありません。

### 2 再生を始める



\* 「表示を切り換える」(49ページ)で設定した内容 が表示されます。

### カウンダー表示\*(経過時間)

ひとつの用件の再生が終わると、次の用件が続けて再生されます。最後の用件の再生が終わると、 その用件の最後尾で止まります。

つづく→

### ICメモリーの録音内容を聞く(つづき)

#### その他の操作

操作	押すボタン、ずらすスイッチ
再生の途中、その位置で 停止する	停止■またはIC一時停止■ 停止■ボタンを押した場合は、再生 がそこで止まります。IC一時停止■ ボタンを押した場合は、もう一度押 すと、止めたところから再生が始ま ります。(IC一時停止中、ICメモ リー動作ランプは緑色に点滅)
今聞いている用件の頭に 戻る	用件選択⊝ボタンを短く1回押す。
前の用件、さらに前の用件に戻る	用件選択⊝ボタンを短く何回か押す。(停止中は押したままにすると、連続して戻ります。)
次の用件に進む	用件選択⊕ボタンを短く1回押す。
さらに次の用件に進む	用件選択⊕ボタンを短く何回か押 す。(停止中は押したままにする と、連続して進みます。)
早送りする*1*2	停止中に▶▶早送り/キュー
巻き戻す*1*2	停止中に◀◀巻戻し/レビュー
音を聞きながら 早送りする(キュー)* <sup>2</sup>	再生中に <b>▶▶</b> 早送り/キューを押したままにして、聞きたいところで離す。
音を聞きながら 早戻しする(レビュー)* <sup>2</sup>	再生中に <b>◀</b> ◀巻戻し/レビューを押 したままにして、聞きたいところで 離す。

- \*1最初は少しずつ早送り/巻き戻しされ、しばらくそのままにすると、高速での早送り/巻き戻しになります。
- \*2表示モードの設定に関係なくカウンター表示になります。

#### イヤーレシーバーで聞くには

別売りのイヤーレシーバーをイヤホンジャックに差すと、両耳から聞こえます(音声はモノラルです)。このとき、スピーカーからは音が出なくなります。雑音が入るときは、イヤーレシーバーのプラグをきれいに拭いてください。

#### 最後の用件の終わりまで早送りすると

「END」表示が5秒間点滅します。(再生音は聞こえません。)

「END」の点滅とICメモリー動作ランプが消えると最後の用件の最後尾で止まります。

# テープに録音する


内蔵マイクですぐに録音できます。

録音にはノーマルテープ(TYPE I)をお使いください。

クローム (TYPEII)、メタル (TYPE IV) では正しく録音できないことがあります。

テープ録音中 (一時停止中を含む)、ICレコーダー部は 録音以外の操作ができなくなります。


### 1 カセットを入れる



- ① 手でふたを開ける
- ② 録音を始める面を ふた側にして入れる
- ③ ふたを閉める

# 2 録音モードを選ぶ

IC/テープ録再モードスイッチを 「標準」 または 「2倍モード」 に 合わせる



標準: 通常の録音をするとき。

(4.8cm/s) 「2倍モード」のときより良い音で録音でき

ます。

2倍モード: テープ速度を半分にして2倍の時間、録音

(2.4cm/s) をするとき。

講義、会議、口述、メモ録音などに適しています。音楽の録音にはおすすめできません。 (60分テープを使うと、両面で120分間の

録音ができます。)

つづく→


#### テープに録音する(つづき)

#### 表示窓について

- 表示窓はICレコーダー部の内容を表示するものですが、録再モードについてはカセットコーダー部使用時にも参考にしていただけます。
- ●録音モードを選ぶ際、表示窓の録再モード表示および 録音残り時間表示がIC/テープ録再モードスイッチに 連動して切り換わらないことがあります。この場合、 ICレコーダー部のボタンをどれか押すと、正しい録 再モードに切り換わります。また、1分ごとに時計表 示が変わる際に、あわせて正しい録再モード表示に切り変わります。

### 3 VOR (自動音声録音スタート) 機能を「切」にする

ここでは通常の録音のしかたを説明します。 VORスイッチは「切」にしてください。VOR機能を使って録音する場合は、「音がしたとき自動的に録音を始める」(43ページ)をご覧ください。



### 4 録音する



#### ●録音ボタンを押す。

◀再生ボタンが同時に押され、録 音が始まります。



テープの終わりまで来ると、自動的に止まりま す。(オートシャットオフ機能)

#### テープに録音する(つづき)

#### 録音中の音を聞くには

別売りのイヤーレシーバーをイヤホンジャックに差し込むと、録音中の音をモニターできます。モニター音は音量つまみで調節できます。(録音レベルは一定です。)


操作	押すボタン、ずらすスイッチ
録音を止める	■停止
一時停止する	テープー時停止▲ (テープ動作ランプは 赤く点滅) 一時停止を解除するには、テープー時停 止▲ を元に戻す*
カセットを 取り出す	■停止を押してから、手でふたを 開ける

<sup>\*</sup> 一時停止は■停止ボタンを押した場合にも自動的に解除されます (ストップポーズリリース機能)。

### テープを聞く

スピーカーから音が聞こえます。 ノーマルテープ(TYPE I)をお使いください。 テープ再生中(一時停止中を含む)や、早送り/巻き戻 しの操作中、ICレコーダー部はすべての操作ができな くなります。

### 1 カセットを入れる




- ① 手でふたを開ける
- ② 再生を始める面を ふた側にして カセットを入れる
- ③ ふたを閉める

#### テープを聞く(つづき)


# 2 再生モードを選ぶ

市販の録音済みテープを再生するときは「標準」 を選んでください。

> IC/テープ録再モード スイッチを録音したとき と同じ位置に合わせる



### 3 再生する



テープ速度がおかしいときはIC/テープ録再モードスイッチの位置を確認してください。 テープの終わりまで来ると、自動的に止まります (オートシャットオフ機能)。

つづく→

#### テープを聞く(つづき)

#### その他の操作

 操作	押すボタン、ずらすスイッチ
テープを止める	■停止
一時停止する	テープー時停止 – (テープ動作ラ
	ンプは緑に点滅)
	一時停止を解除するには、テープー
	時停止◢━を元に戻す*1
早送りする* <sup>2</sup>	停止中に◀◀早送り/キュー
巻き戻す* <sup>2</sup>	停止中に▶▶巻戻し/レビュー
音を聞きながら	再生中に◀◀早送り/キューを
早送りする(キュー)	押し続ける
音を聞きながら	再生中に▶▶巻戻し/レビュー
巻き戻す(レビュー)	を押し続ける
カセットを取り出す	■停止を押してから、手でふた を開ける

<sup>\*1</sup> 一時停止は■停止ボタンを押した場合にも自動的に解除されます (ストップポーズリリース機能)。

<sup>\*2</sup> 早送り、巻き戻しをしてテープが巻き取られたあとは、必ず■停止ボタンを押してください。そのままにしておくと電池が消耗します。

#### イヤーレシーバーで聞くには

別売りのイヤーレシーバーをイヤホンジャックに差すと、両耳から聞こえます(音声はモノラルです)。このとき、スピーカーからは音が出なくなります。雑音が入るときは、イヤーレシーバーのプラグをきれいに拭いてください。

#### ご注意

- レビューをしてテープの端まで巻き取られたとき、ボタンから指を離しても再生にならないことがあります。そのときは、いったん
   ■停止ボタンを押した後、▼再生ボタンを押して、再生を始めてください。
- 早送りや巻き戻しをしてテープの端まで巻き取られた後、直接
   ■再生ボタンや■早送り/キューボタン、▶●巻戻し/レビューボタンをし押しても動作しないことがあります。そのときは、いったん■停止ボタンを押した後、各操作ボタンをもう一度押してください。

# ICメモリーからテープ ヘダビングする

ICメモリーに録音した大切な用件をテープにダビングすることができます。

ICメモリーの録音内容を聞きながら好きなところから ダビングを始めたり、ダビングを始めたい位置に合わ せてからダビングする(シンクロダビング)こともでき ます。

ダビング中は、安定した状態でダビングするために、 家庭用電源(コンセント)に接続してお使いになること をお勧めします。

### 再生中に好きなところをダビン グする

# 1 ICメモリーに録音した用件を再 生する

詳しくは22ページ「ICメモリーの録音内容を聞く」をご覧ください。

# 2 録音したいと思ったところでカセットコーダー部の●録音ボタンを押す




●録音ボタンを押すと、用件が2秒前に戻ったと ころからダビングが始まります。

#### ICメモリーからテープへダビングする(つづき)


## スタート位置をあわせてダビ ングする-シンクロダビング

## 1 用件選択⊕または⊝ボタンを押して用件番号を選ぶ

用件の途中からダビングしたいときは、◀◀巻戻し/レビューボタンまたは▶▶早送り/キューボタンを押してダビングしたい場所を探します。



## 2 用件を再生する





## 3 ダビングしたいと思ったところ でIC一時停止Ⅱボタンを押す



IC一時停止Ⅱボタン


IC一時停止



つづく→

#### ICメモリーからテープへダビングする(つづき)

## 4 カセットコーダー部の●録音ボ タンを押す





IC一時停止が解除され、ダビングが始まります。 ダビング中の音はスピーカーから聞こえます。

#### 用件の最初から録音するには

手順3のあとで、用件選択〇ボタンを1回だけ押して用件の頭出しをしてから次の手順に進んでください。(このとき、表示窓には「PAUSE」が点滅しているため、頭出しの確認はできません。)

#### ダビングを一時停止するには

カセットコーダー部のテープー時停止<del>▲</del>スイッチを 矢印の方向にずらします。

ダビングを一時停止している間はICレコーダー部の録 音●ボタン以外の操作ができます。ダビングの途中で ICメモリーの録音内容を再生して確認したいときや、 用件や場所を選び直してからダビングを続けたいとき などに便利です。

#### 一時停止を解除するには

続けてダビングしたいときは、カセットコーダー部の テープー時停止——スイッチを矢印と反対の方向にず らすと、再びダビングが始まります。

ダビングを続けず、停止したいときは、カセットコーダー部の■停止ボタンを押します。

#### ダビングを停止するには

カセットコーダー部の■停止ボタンを押します。

#### ご注意

- テープからICメモリーへのダビングはできません。
- ダビング中はICレコーダー部のボタン操作はできません。
- ダビングの途中でテープが終わると、ダビングは停止します。このとき、ICレコーダー部はダビングが停止したところから16秒前に戻って止まります。
- ICメモリーの最後の用件のダビングが終了したときは、ダビングを停止するために、必ずカセットコーダー部の■停止ボタンを押してください。そのままにしておくと、テープ走行は止まりますが、カセットコーダー部の■再生ボタンと■録音ボタンが押し込まれたままになってダビングモードは継続されたままになります。

## ICメモリーとテープに同時に 録音する

ICレコーダー部の録音●ボタンと カセットコーダー部の●録音ボタンを押す。




\* カセットコーダー部の●録音ボタンを押すときの操作音がICレコーダー部に録音されてしまうので、同時録音するときにはカセットコーダー部の●録音ボタンを先に押すことをお勧めします。

大切な録音のときは、VORスイッチを「切」にすることをお勧めします。詳しくは次ページをご覧ください。

#### 同時録音をやめるには

ICレコーダー部の停止■ボタンとカセットコーダー部の■停止ボタンをそれぞれ押します。(どちらか片方の停止ボタンを押した場合は、押した方の録音だけ止まり、もう一方の録音は継続されます。)

## 音がしたとき自動的に録音を 始めるーvor機能



ICレコーダー部とカセットコーダー部の両方の録音時にお使いいただけます。

VORスイッチを「入」にして録音ボタンを押します。 ある大きさ以上の音をマイクが拾うと自動的に録音が 始まり、音が小さくなると止まります。録音の途中で 録音を止める手間がはぶけるので便利です。また、空 録音の部分がなくなり、ICメモリーやテープを有効に 使えます。録音中にVORスイッチを「入」にすること もできます。

#### ご注意

- VOR機能は周囲の環境に左右されます。VORスイッチを「入」にしても思い通りに録音できないときは、VORスイッチを「切」にしてください。
- 音を感じてから録音が始まるので、言葉の初めの部分は録音されないことがあります。大切な録音のときは、VORスイッチを「切」にしてください。

## 外部マイクや他の機器から録 音する

#### ご注意 録音する前に

- 接続コード類のプラグはしっかり差し込んでください。
- 接続や音量調節の失敗を防ぐため、本番前に試し録音をしてください。
- 外部マイク(別売り)の感度は製品によって異なります。VOR機能を使うと思い通りに録音できないときは、VORスイッチを「切」にしてください。
- 下記の接続例ではソニー製品を使用しています。他社製品との接続がうまくいかないときは、その製品の説明書をご覧ください。

#### 外部マイク (別売り) から録音する

本機のマイクジャックに別売りのミニプラグ付きマイクロホンをつなぎます。外部マイクをつなぐと内蔵マイクは自動的に切れ、外部マイクの音を録音します。 プラグインパワー対応のマイクをつなぐと、マイクの電源は本機から供給されます。

マイク (プラグイン ドロー) ジャックへ ECM-C10 (別売り) など 外部マイクなど

#### お使いになれるマイク

別売りのソニー製工レクトレットコンデンサーマイクロホンECM-C10 (タイピン型)、ECM-DM5P (ダイレクトインタイプ)、ECM-CZ10 (ズームマイク) をお使いいただけます。

#### 他の機器から録音する

他の機器の音声を録音するには、本機のマイクジャックと他の機器(テープレコーダーやテレビ、ラジオなど)のイヤホン端子を、別売りのオーディオコード(抵抗入り)を使ってつなぎます。



- **1** 本機にカセットを入れます (カセットに録音する場合のみ)。
- 2録音する音を他の機器から出し、聞きやすい音量にします。(テレビやラジオのREC OUTや回ジャックなどから録音するときは、他の機器で音量を変えても録音には影響しません。)

つづく→

#### 外部マイクや他の機器から録音する(つづき)

3本機のICレコーダー部の録音●ボタンまたはカセット コーダー部の●録音ボタンを押します。

#### ご注意

抵抗なしオーディオコードを使用すると音声が途切れて録音されることがあります。必ず抵抗入りオーディオコードをお使いください。


#### 電話の音声を録音するには

イヤホン型マイク (別売り) を使って、本機で固定電話 や携帯電話の録音ができます。また、テレホンレコー ディングアダプター (別売り) を使って固定電話の音声 が録音できます。詳しくは、お使いのマイクやアダプ ターの取扱説明書をご覧ください。

#### ▶ICレコーダーとしての便利な機能

## 時計を合わせる

時計を合わせておくと、録音日時を記録することができます。(表示のしかたは「表示を切り換える」(49ページ)をご覧ください。)



1 日時表示/設定ボタンを1秒以上押して時計設 定画面を表示する。

日時表示/設定

表示窓

- 2 年月日を合わせる。
  - ① ⊕または⊝ボタンを押して 「年」の数字を選ぶ。

2005年に設定するには、「05Y」を 選びます。



つづく→

#### 時計を合わせる(つづき)

② 日時表示/設定ボタンを押す。 年の数字が点灯し、次に「月」の 数字が点滅します。



③ 同様にして、「月」、「日」を合わせ、日時表示/設定ボタンを押す。



日の数字の設定が終わると「時」の数字が点滅します。

- **3** 時分を合わせる。
  - ① ⊕または⊝ボタンを押して「時」の数字を選ぶ。



② **日時表示/設定ボタンを押す**。 時の数字が点灯し、「分」の数字が 点滅します。



③ 同様にして、「分」を合わせ、 日時表示/設定ボタンを押す。 時計の設定が終了し、通常の表示 に戻ります。



#### ご注意

設定の途中で60秒以上何も操作をしないと、元の画面に戻ります。

## 表示を切り換える

日時表示/設定ボタンを押すと、録音時、再生時の表示窓のカウンター表示(経過時間)を下記のように切り換えることができます。



#### カウンター表示モード

ひとつの用件の中の経過時間を表示します。



#### 録音年月日表示モード

用件を録音した日付けを表示します。(時計を合わせていない場合は「--Y--M--D」と表示されます。)



#### 録音時刻表示モード

用件を録音した時刻を表示します。(時計を合わせていない場合は「--:--」と表示されます。)



#### カウンター表示モードに戻る

#### ご注意

停止中に3秒以上何も操作をしないと、表示モードに関係なく、現在 時刻表示になります。 49

## 録音内容を消去する

#### 1件ずつ消去する

消したい用件を選んで消去することができます。 用件を消すと、次の用件が自動的に繰り上がるので、 間に空白部分は残りません。



**1** 消去したい用件番号を表示させ、消去 ボタンを1秒以上押す。

または消去したい用件の再生中に消去 ボタンを短く1回押す。

消去ボタン

用件番号と「消去」が点滅し、消去したい用件のはじめと終わりの5秒が10回ずつ再生されます。



消去

#### 2 「消去」の点滅中に消去ボタンをもう1度押す。

用件が消去され、以降の用件番号が繰り上がります。

ロゴ/ IT 3 ロロ 標準

(例えば、用件3を消去した場合、用件4だったものが用件3になります。消去が完了すると、消去した用件の次の用件のはじめで停止します。)

#### 途中で消去をやめるには

手順2の前に■停止ボタンを押します。

#### ひとつの用件の一部分だけ消去するには

「録音内容を分割する」(53ページ)で消去する部分としない部分に分け、消去したい部分の用件番号を選んで手順1と2の操作をします。


#### ご注意

一度消去した内容を元に戻すことはできません。

つづく→

#### すべての用件を一度に消去する

ICメモリーの中のすべての用件を一度に消去することができます。



 ■停止ボタンを押しながら、消去 ボタンを1秒以上押す。

用件番号と保存用件数と「消去」と「ALL」が10秒間点滅します。



 点滅している間に消去ボタンを 押す。



#### 途中で消去をやめるには

手順2の前に停止■ボタンを押します。

52

## 録音内容を分割する

#### 一区切り

長い用件の再生中に区切りを入れて分割したり、講義や会議の録音中に注目すべき発言のところなどに区切りを入れておくと、聞きたい部分がすばやく探せて便利です。区切りを入れたところには新しい用件番号がつきます。用件数が99件になるまで区切ることができます。

#### ご注意

- 区切りを入れて分割した用件を元に戻すことはできません。
- 頻繁に用件を分割すると、区切り機能が働かなくなり、分割ができなくなることがあります。
- 用件のはじめから1秒までの間では分割することはできません。



つづく→

#### 録音内容を分割する-区切り(つづき)

#### 録音または再生中に、用件を分割したいと ころで区切りボタンを押す。



**録音中に押したときは**:押したところから新しい用件となり、新しい用件番号と「区切」が3回点滅します。ふたつの用件として録音されますが、途切れず続けて録音されます。

用件1	用件2	用件3
	4	▲ 区切り
	-	- がっ → 続けて録音される



録音一時停止中でも用件分割できます。

**再生中に押したときは**: 押したところで用件が分割され、新しい用件番号と「区切」が3回点滅します。 以降の用件番号はひとつずつ送られます。

用件1	用件2		用件3	
	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□			
用件1	用件2	用件3	用件4	




用件番号がひとつずつ増える

#### 区切った部分を探して聞くには

分割した用件にも用件番号がつきますので、用件選択 ⊕または⊝ボタンを押して聞きたい用件の番号を表示さ せます。

## 表示を消す/誤操作を防止する― ホールド機能

ICホールドースイッチを矢印の方向にずらします。 「HOLD」が3回点滅し、ICレコーダー部のすべてのボタンが操作できなくなります。




停止中にホールドにすると、表示窓に「HOLD」が点滅したあと、表示窓の表示がすべて消えます。(ICレコーダー部を操作中は表示窓の表示は消えません。)操作できるようにするには、ICホールド→スイッチを矢印と反対の方向にずらしてください。

#### ご注意

- 録音中にホールドにした場合、録音を止めるには、まずホールドを 解除してください。
- ICホールドートスイッチを矢印の方向にずらしてもカセットコーダー部の操作には影響ありません。ホールド機能はカセットコーダー部には働きません。

#### ▶カセットコーダーとしての便利な機能

## 録音の便利な機能を使う



#### テープカウンターを使う

録音を始める前に、テープカウンターリセットボタンを押して「000」にします。頭出しに便利です。

#### 後追い録音をする

再生中に●録音ボタンを押すと、そこから録音状態になります。録音したものの一部分を修正したいときなどに便利です。

### 録音したものをすぐに聞く ---ワンタッチレビュー

録音中に▶▶巻戻し/レビューボタンを押すと、押している間はテープが巻き戻され、離すとそこから再生が始まります。

### 電源について

#### 電池を交換する時期

電池が消耗すると、テープ走行が不安定になったり雑音が多くなります。☆(電池交換)ランプが点滅したら、乾電池を2本とも同じ種類の新しいものと交換してください。

• 4	⇔ランプが消灯	残量は充分です。
>\\ <b>!</b> \\	⇔ランプが点滅	残量が少なく なってきました。
0 4	<ul><li>☆ランプが点灯し</li><li>表示窓に「LO BATT」</li><li>表示が点灯</li></ul>	乾電池を交換して ください。

#### ご注意

• 乾電池の交換やACパワーアダプターの取りはずしの際、消耗した電池やコンセントを抜いてから3分以内に新しい乾電池に入れ替えるか、ACパワーアダプターをコンセントにつながないと、日時設定が消えてしまったり、日付・時刻が正しく表示されないことがあります。この場合は時計を合わせ直してください。なお、録音した内容は消えません。

- ICメモリー動作ランプが点灯または点滅している間は、メモリー にアクセス中です。アクセス中は、乾電池をはずしたり、ACパ ワーアダプターを抜いたりしないでください。データが破損するお それがあります。
- Φランプが点滅し始めても、しばらくはテープが正常に動きますが、スピーカーから大きな雑音が出たり正しく録音されていないことがありますので、必ず乾電池を交換してください。
- 次のような場合には電池を交換する必要はありません。
  - 再生中に音量を上げたときなどにΦランプが音に応じて一時的にちらついた場合。
  - − テープの動きはじめやテープの終わりで、ヘランプが瞬間的に点灯した場合。
  - 早送り・巻き戻し、またはキュー・レビュー中に4つランプ が点滅した場合。

#### 電源について(つづき)

#### 電池の持続時間

#### ソニーアルカリ乾電池LR03 (SG) \*1使用時

	IC/テープ録再モード	
	標準	2倍
テープ録音*2	約10時間	約10時間
<del>プ</del> 再生*2	約8時間	約8時間
ICメモリー録音*3	約8時間	約15時間
ICメモリー再生*3	約7時間	約8.5時間
ダビング	約3時間	約3時間
同時録音	約4時間	約6時間

<sup>\*1</sup> 日本製ソニーアルカリ乾電池LR03(SG)で測定しています。

#### ご注意


電池持続時間は周囲の温度や使用状態、電池のメーカーや種類により、短くなる場合があります。

<sup>\*2</sup> 電子情報技術産業協会(JEITA)規格による測定値です。(ソニー HFシリーズカセットテープ使用、音量7分目程度でミュージック テープをスピーカーで再生した場合。)

<sup>\*3</sup> 音量レベルが中間付近で内蔵スピーカーで再生した場合。

## ハンドストラップを使う


持ち運びに便利なようにハンドストラップ (市販品) を 取り付けることができます。



## お手入れ

#### よい音で聞くために

10時間程度使ったら、市販のクリーニング液でヘッド、キャプスタン、ピンチローラーを綿棒などできれいにしてください。



■再生ボタンを押し込む

#### 本体表面が汚れたときは

水気を含ませた柔らかい布で軽くふいたあと、からぶきします。シンナーやベンジン、アルコール類は表面の仕上げを傷めますので使わないでください。

## 使用上のご注意

#### 録音について

- 録音には、必ずノーマルテープ (TYPE I) をお使いく ださい。(ハイポジション/メタルテープでは正しく 録音できないことがあります。)
- マイクジャックに外部マイクや接続コードが差し込まれていると、内蔵マイクを使っての録音はできません。
- 録音中の音をイヤーレシーバーで聞いているとき、イヤーレシーバーの音をマイクが拾い、ピーという音が生じることがあります(ハウリング現象)。この場合はイヤーレシーバーをはずしてください。
- 録音中や再生中、本機を電灯線や蛍光灯、携帯電話などに近づけすぎると、ノイズが入ることがあります。
- 録音中はスピーカーから音は出ません(ダビング時を 除く)。 別売りのイヤーレシーバーで聞いてくださ い。


#### 使用上のご注意(つづき)

#### で使用場所について

運転中のご使用は危険ですのでおやめください。

#### 大切な録音を守るには

カセットのツメを折ります。ツメを折ると録音状態にできなくなるので録音した音声を誤って消してしまうミスが防げます。ツメを折っても穴をふさぐと再び録音できます。



#### 取り扱いについて

- 次のような場所には置かないでください。
  - 温度が非常に高いところ。
  - 直射日光のあたる場所や暖房器具の近く。
  - 窓を閉めきった自動車内(特に夏季)。
  - 風呂場など湿気の多いところ。

- 磁石、スピーカー、テレビなど磁気を帯びたものの近く。
- ほこりの多いところ。
- 長時間テープについて 90分をこえるテープはなるべくお使いにならないでください。 テープが非常に薄いため、動作が不安定になって音がゆれたり、まれに機械に巻き込まれる場合があります。また、音が小さかったり、高音ののびが悪くなることがあります。
- エンドレスカセットテープについて
   エンドレスカセットテープはお使いにならないでください。機械に巻き込まれる場合があります。
- 長い間本機を使わなかったときは、再びお使いになる 前に、数分間再生状態にして空回しをしてください。 良い状態でお使いいただけます。

キャッシュカードや定期券などで、磁気を利用したカード類をスピーカーに近づけると、マグネットの影響で磁気が変化してカードが使えなくなることがありますので、ご注意ください。

万一故障した場合は、内部を開けずにお買い上げ店また はソニーサービス窓口にご相談ください。

## 主な仕様

#### カセットコーダー部

トラック方式 コンパクトカセットモノラル

テープ速度 4.8 cm/s、2.4 cm/s

周波数範囲\* TYPE I (ノーマル) カセット

250 Hz~6,300 Hz

(IC/テープ録再モードスイッチ

「標準」時)

ICレコーダー部

録音方式 内蔵フラッシュメモリー使用、

容量 64MB、モノラル録音

最大録音時間標準: 約7時間20分

2倍:約14時間40分

周波数範囲 標準: 250 Hz~6,800 Hz

2倍: 220 Hz~3.400 Hz

共诵

入力端子 マイク(ミニジャック/モノラル)

(プラグインパワー対応)(1)最小入力レベル 0.2 mV

インピーダンス 3 kΩ以下のマイク用

出力端子 イヤホン(ミニジャック/モノラル)(1)

負荷インピーダンス 8 Ω~300 Ωの

イヤホン用

実用最大出力\* 450 mW (DC時)

スピーカー 直径 36 mm

電源 DC 3 V、単4形アルカリ乾電池2本使用

最大外形寸法\* 約114.5 mm × 32.5 mm × 86.6 mm

(幅/高さ/奥行き) 最大突起部含む

質量 本体 約171 g

ご使用時 約227 g (乾電池 LR03(SG)2本、カセットテープ

C-60HFを含む)

付属品

ACパワーアダプター(1)

単4形アルカリ乾電池(2)

キャリングケース(1)

取扱説明書(1)

保証書(1)

ICレコーダー部基本操作ガイド(1)

ソニーご相談窓口のご案内(1)

別売りアクセサリー

カーバッテリーコード DCC-E230

エレクトレットコンデンサーマイクロホンECM-C10 (タイ

ピン型)、ECM-DM5P (ダイレクトインタイプ)、

ECM-CZ10 (ズームマイク)、ECM-TL1 (電話録音用イヤホン型マイク) など

接続コード RK-G64

ステレオイヤーレシーバー MDR-E931

\* 電子情報技術産業協会(JEITA)規格による測定値です。

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

## 故障かな?

修理に出す前にもう一度お調べください。ご不明な点があるときはソニーの相談窓口へお問い合わせください。

#### 共通

症状	原因/処置
録音が途中で止まる。	<ul> <li>VORが働いている。</li> <li>→VORを使用しないときは、スイッチを 「切」にする。</li> </ul>
スピーカーから音が	• イヤーレシーバーが差し込まれている。
出ない。	● 音量が最小になっている。
雑音が入る。	<ul><li>録音したとき、本機をこすってしまい、雑音が録音された。</li></ul>
	• 録音中や再生中に本機を電灯線、蛍光灯、 携帯電話などに近づけすぎると、ノイズが 入ることがあります。
	<ul> <li>録音モニター中に音量を上げすぎたり、イヤーレシーバーを本体に近づけすぎたりすると、イヤーレシーバーの音を内蔵マイクが拾い、ピーッという音(ハウリング)が生じることがあります。</li> </ul>
	<ul><li>外部マイクで録音したとき、マイクのプラ グが汚れていた。</li><li>→プラグをきれいにクリーニングする。</li></ul>
	<ul><li>イヤーレシーバーで聞いているとき、イヤーレシーバーのプラグが汚れている。</li><li>→プラグをきれいにクリーニングする。</li></ul>

#### ICレコーダー部

症状	原因/処置
操作ボタンを押しても 動作しない。	<ul><li>乾電池の⊕と⊖の向きが正しくない。</li><li>→向きを確認して入れ直す。</li></ul>
	<ul><li>・ 乾電池が消耗している。</li><li>→2本とも同じ種類の新しいものと交換する。</li></ul>
	<ul><li>ICホールド→ スイッチが入っている。 (「HOLD」表示が3回点滅します。)</li></ul>
	● カセットコーダー部が動作している。
	<ul><li>・ 乾電池が消耗している。</li><li>→2本とも同じ種類の新しいものと交換する。</li></ul>
「FULL」が点滅し、録 音できない。	<ul><li>メモリーがいっぱいになっている。</li><li>→不要な用件を消去する。</li></ul>
	<ul><li>● 用件が99件録音されている。</li><li>→不要な用件を消去する。</li></ul>
録音レベルが不安定。 (音楽などを録音したと き)	<ul><li>本機は会議などの録音の際、自動的に録音 レベルを調整するよう設計されているため、音楽などの録音には適していません。</li></ul>
時計表示が「:」にな る。	• 時計を合わせていない。
録音日時表示が「Y MD」または「:」 になる。	• 時計を合わせていない時に録音した用件には、録音した日時は表示されません。
•	

再生時にカウンター表 • 日時表示/設定ボタンを押して表示を切り

示(経過時間)が出な 換えている。

い。

つづく→

#### 故障かな?(つづき)

症状	原因/処置
電池の持続時間が短い。	• 乾電池の持続時間は、音量レベルを中間付近で内蔵スピーカーで再生した場合の目安です。使用条件によっては短くなる場合があります。
最大録音時間まで録音 できない。	● 保存用件数が99件になると、それ以上用件は録音できません。
	● 標準と2倍モードを混ぜて録音すると、最 大録音時間は標準と2倍モードの最大録音 時間の間になります。
	● 最小録音単位があるため、用件の数が多い と、端数が出ることにより実際の録音可能 時間が最大録音時間より短くなることがあ ります。
	• 最小録音単位より長い用件の場合でも、端数が出た場合は、同様に実際の録音時間よりも多く残り時間が減ることがあります。
	• 以上の理由により、実際に録音した時間の合計と、「残り時間」を合計した時間が、 最大録音時間より少なくなる場合があります。
用件を分割できない。	• 保存用件数が99件になると、それ以上分割できません。
	<ul><li>頻繁に用件を分割をすると、分割できなく なることがあります。</li></ul>
正常に動作しない。	• 乾電池を取り出して、もう一度入れ直す。

#### カセットコーダー部

	—
症状	原因/処置
カセットが入らない。	• カセットの向きが正しくない。
カセットぶたが閉まら ない。	<ul><li>◆ 再生ボタンが押し込まれている。</li></ul>
操作ボタンを押しても 動作しない。	<ul><li>• 乾電池の⊕と⊝の向きが正しくない。</li><li>→向きを確認して入れなおす。</li></ul>
	<ul><li>・ 乾電池が消耗している。</li><li>→2本とも同じ種類の新しいものと交換する。</li></ul>
	<ul><li>テープー時停止</li><li>オースイッチが矢印の方向へずらされている。</li></ul>
	<ul><li>ICレコーダー部が動作している。</li></ul>
	<ul><li>ACパワーアダプターが正しく接続されて いない。</li></ul>
	• ACパワーアダプターやカーバッテリー
	コードが本体に差したままになっている。 →乾電池使用時には本体から抜く。
録音できない。	• カセットが入っていない。
	<ul><li>カセットのツメが折れている。</li><li>→録音内容を消す場合は穴をふさぐ。</li></ul>
	<ul><li>• 乾電池が消耗している。</li><li>→2本とも同じ種類の新しいものと交換する。</li></ul>

#### 故障かな?(つづき)

-	
症状	原因/処置
前の音が完全には消えない。	<ul><li>消去ヘッドが汚れている。</li><li>→クリーニングする。</li></ul>
	<ul><li>ハイポジションまたはメタルテープを使っている。</li></ul>
再生できない。	<ul><li>テープが終わりまで巻き取られている。</li></ul>
音が小さい。	<ul><li>音量が最小になっている。</li></ul>
音質がよくない。 雑音が入る。	<ul><li>・乾電池が消耗している。</li><li>→2本とも同じ種類の新しいものと交換する。</li></ul>
	<ul><li>ヘッドが汚れている。</li><li>→クリーニングする。</li></ul>
	<ul><li>カセットテープをスピーカーの上に直接置いたため、テープが磁化されて音質が劣化した。</li></ul>
	● ハイポジションまたはメタルテープを使っ ている。
再生速度が速すぎたり、遅すぎたりする。 再生音がおかしい。	<ul><li>IC/テープ録再モードスイッチの位置が、 録音時と違う位置にある。</li><li>→反対側に切り換える。</li></ul>
11110000000	<ul><li>電池が消耗している。</li><li>→2本とも同じ種類の新しいものと交換する。</li></ul>
早送りや巻き戻しをして、テープがはしまで 巻き取られたあとにカ タカタと音がする。	<ul><li>・ 停止状態になっていない。</li><li>→ ■停止ボタンを押す。</li></ul>

## ランプ表示一覧

ICメモリー動作ランプとテープ動作ランプの点灯/点滅は、それぞれ以下の動作状況を示します。

	点灯。	点滅 >><
赤色	録音中	録音一時停止中
緑色	再生中	再生一時停止中
オレンジ色	ダビング中	ダビングー時停止中

## 保証書とアフターサービス

#### 保証書

- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間はお買い上げ日より1年間です。

#### アフターサービス

#### 調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

#### それでも具合の悪いときはサービスへ

お買い上げ店または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

#### 保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

#### 保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

#### 部品の保有期間について

当社ではIC/カセットコーダーの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能な期間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、お買い上げ店またはサービス窓口にご相談ください。

## 索引

五十音順	接続
<b>ア行</b> 後追い録音 56	外部マイク
一時停止	<b>夕行</b> テープ 速度
<b>力行</b> 外部マイク 44 カウンター表示 19、23、49 乾電池 12、58~60 キュー 24、34 誤消去防止 64	でもだ。
サ行 再生 テープ	早送り       24、34         表示窓       11、49         ホールド機能       55         マ行       マイク         外部マイク       44         内蔵マイク       19、29         巻き戻し       24、34

#### 索引(つづき)

ヤ行	ワ行
用件の再生 22	ワンタッチレビュー57
用件の消去 50	
用件の録音 16	アルファベット順
用件番号19、22	ACパワーアダプター14
ラ行	ICメモリー6 ICレコーダー6
レビュー24、34	VOR43
録音	VOIT
テープ 26	
用件 16	
録音残り時間表示 19	

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などはホームページをご活用ください。

http://www.sony.co.jp/support

#### 使い方相談窓口 フリーダイヤル・・・・・・・0120-333-020 左記番号へ接続後、 最初のガイダンスが 携帯電話・PHS・一部のIP電話・・0466-31-2511 流れている間に 修理相談窓口 [304]+[#] フリーダイヤル・・・・・・・・・・0120-222-330 を押してください。 携帯電話·PHS·一部のIP電話·· 0466-31-2531 直接、担当窓口へ ※取扱説明書・リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください。 おつなぎします。 FAX (共通) 0120-333-389

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1